

Agradecimentos

Agradecemos a você, cliente, por adquirir nosso produto e pela confiança em nossa marca!

A Dometal é especializada na fabricação de lareiras a Alcool desde 2008. São ecológicas portáteis e os queimadores são feitos em aço inox, utilizados para projetos em diversos ambientes

Nós queremos garantir que nossos clientes tenham a melhor experiência possível com os produtos adquiridos, por isso, em caso de avaria ou qualquer outro problema.

Entre em contato conosco no nosso SAC pelo whatsapp (41) 3667 - 3377

Garantia do produto

Sua lareira tem 12 meses de garantia sobre defeitos de fabricação, USE-A COM CONSCIÊNCIA.

Danos inevitáveis e irreparáveis como manchas de uso e aquecimento não fazem parte da garantia.

Não nos responsabilizamos por danos ou recortes inadequados no local de instalação.



Para mais informações:



Fone/fax: (41) 3667-3377



@dometal.oficial



www.dometal.com.br



LAREIRA A ETANOL
Ecoflamme



Manual de uso

LAREIR A



Fone/fax: (41) 3667-3377



@dometal.oficial



www.dometal.com.br

Itens que acompanham a Lareira Portátil:

- 1^a unidade Móvel
- 1^a unidade queimador
- 1^a Haste

Características Técnicas:

Medidas do móvel:

50x20x32cm

60x30x37cm

75x30x37cm

100x30x37cm

110x30x37cm



Capacidade de álcool:

50x20x32cm = 1,5 litros

60x30x37cm = 2 litros

75x30x37cm = 3 litros

100x30x37cm = 1,8 litros em cada reservatório

110x30x37cm = 2 litros em cada reservatório

Acomode a sua lareira em um local adequado onde ela não fique inclinada ou balançando. Mantenha a mesma a uma distância de no mínimo 30cm de qualquer móvel ou objeto, evitando o aquecimento e danificação.
A mangueira térmica está dentro da lareira. Ela auxilia na duração da chama e contra vazamentos. Não deve ser retirada e a mesma não possui vida útil!

Processo de abastecimento

Abasteça o reservatório deixando aproximadamente até a borda, com álcool decereais ou etílico (etanol) com graduação entre 92 e 96 GL. NÃO UTILIZE ÁLCOOL EM GEL E GEL ASCENDEDOR.

Caso ocorra o derramamento de álcool fora do reservatório, limpe com um pano umedecido com água. Nunca deixe o frasco de álcool utilizado pertoda lareira ou no alcance de crianças.

JAMAIS REABASTEÇA DE ALCOOL COM A CHAMA ACESA!

Processo de acendimento

Posiciona-se ao lado da lareira, e com o acendedor, acenda o item por uma das extremidades. O acendimento poderá gerar uma ignição explosiva, não se assuste, logo em seguida a chama se estabiliza. Pronto, sua lareira já está pronta e aquecendo o seu ambiente! No primeiro uso pode haver cheiro e um pouco de líquido em volta do queimador, devido a secagem do silicone de vedação da lareira, ISSO NÃO É VAZAMENTO E NÃO CAUSA MANCHAS. Se necessário interrompa a chama, feche com a tampa abafadora. Caso a chama não apague na primeira tentativa, você deve fechar algumas vezes com velocidade para que se faça vácuo e o fogo se apague.

Processo de reabastecimento

Para reabastecer é necessário aguardar pelo menos 30 minutos após a queima total do álcool no reservatório.

É obrigatório que se espere o tempo para reabastecer porque pode haver chamas pequenas, quase invisíveis que se disfarçam com a luz do ambiente.

JAMAIS REABASTEÇA DE ALCOOL COM A CHAMA ACESA!

Ventilação do ambiente

A circulação/ventilação do ar no ambiente em que a lareira se encontra é obrigatório. DEVE Haver pelo menos um ponto de entrada, circulação e renovação de ar, evitando assim, a queima de oxigênio no ambiente.

Limpzeza e Conservação

Após o uso da lareira, deve-se aguardar o resfriamento completo. Sugere-se deixar o item sem uso por pelo menos duas horas para efetuar a limpeza. Usar pano macio umedecido em água.

A mudança de cor do aço inox para avermelhado ou cinza é normal e faz parte do processo de superaquecimento do produto. Isso não altera a qualidade e a durabilidade dele.

NUNCA MOVIMENTE LAREIRA COM A CHAMA ACESA.