

Agradecimentos

Agradecemos a você, cliente, por adquirir nosso produto e pela confiança em nossa marca!

A Dometal é especializada na fabricação de lareiras ecológicas portáteis e queimadores feito em aço inox, utilizados para projetos em diversos ambientes



Nós queremos garantir que nossos clientes tenham a melhor experiência possível com os produtos adquiridos, por isso, em caso de avaria ou qualquer outro problema, entre em contato conosco no (SAC) whatsapp: (41) 3667 - 3377

Garantia do produto

Sua lareira tem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, USE- A COM CONSCIÊNCIA.

Danos inevitáveis e irreparáveis como manchas de uso e aquecimento não fazem parte da garantia

Para mais informações:



(41) 3667-3377

@dometal.oficial

www.dometal.com.br



LAREIRA A ETANOL
EcoFlamme



Manual de uso

LAREIRA PORTÁTIL



(41) 3667-3377

@dometal.oficial

www.dometal.com.br

Itens que acompanham a Lareira Portátil:

- Queimador
- Tampa
- Haste
- Movél
- Vidro

Dimensões:



Medidas do móvel e Capacidade de Álcool:

MODELOS QUEIMADORES	A	B	C	CAPACIDADE DE ÁLCOOL
50 CM	32 CM	20 CM	50 CM	1,5L
60 CM	37 CM	30 CM	60 CM	2L
75 CM	37 CM	30 CM	75 CM	3L
100 CM	37 CM	30 CM	100 CM	3,6L (1,8L por reservatório)
110 CM	37 CM	30 CM	110 CM	4L (2L por reservatório)

ATENÇÃO

Acomode a sua lareira em um local adequado onde ela não fique inclinada ou balançando. Mantenha a mesma a uma distância de no mínimo 30 cm de qualquer móvel ou objeto, evitando o aquecimento e danificação. A manta térmica está dentro da lareira. Ela auxilia na duração da chama e contra vazamentos. Não deve ser retirada e a mesma não possui vida útil!

Processo de abastecimento

Abasteça o reservatório deixando aproximadamente até a borda, com álcool de cereais ou etílico (etanol) com graduação entre 92 e 96 GL, NÃO UTILIZE ÁLCOOL EM GEL E GEL ASCENDEDOR. Caso ocorra o derramamento de álcool fora do reservatório, limpe com um pano umedecido em água. Nunca deixe o frasco de álcool, perto do queimador ou no alcance de crianças.

Processo de acendimento

Posiciona-se ao lado da lareira, e com o acendedor, acenda o item por uma das extremidades. O acendimento poderá gerar uma ignição explosiva, não se assuste, logo em seguida a chama se estabiliza. Pronto, sua lareira já está pronta e aquecendo o seu ambiente! No primeiro uso pode haver cheiro e um pouco de líquido em volta do queimador, devido a secagem do silicone de vedação da lareira, ISSO NÃO É VAZAMENTO E NÃO CAUSA MANCHAS. Se necessário interrompa a chama, feche com a tampa abafadora. Caso a chama não apague na primeira tentativa, você deve fechar algumas vezes com velocidade para que se faça vácuo e o fogo se apague.

Processo de reabastecimento

Para reabastecer é necessário aguardar pelo menos 30 minutos após a queima total do álcool no reservatório. É obrigatório que se espere o tempo para reabastecer porque pode haver chamas pequenas, quase invisíveis que se disfarçam com a luz do ambiente.

JAMAIS REABASTEÇA DE ALCOOL COM A CHAMA ACESA OU O QUEIMADOR QUENTE! PODERÁ EXPLODIR! AGUARDE SEU RESFRIAMENTO.

Ventilação do ambiente

A circulação/ ventilação do ar no ambiente em que a lareira se encontra é obrigatório. DEVE HAVER pelo menos um ponto de entrada, circulação e renovação de ar, evitando assim, a queima de oxigênio no ambiente.

Limpeza e Conservação

Após o uso do queimador, deve-se aguardar o resfriamento completo. Sugere-se deixar o item sem uso pelo menos por duas horas para efetuar a limpeza. Usar pano macio umedecido em água. A mudança de cor do aço inox para avermelhado ou cinza é normal e faz parte do processo de superaquecimento do produto. Isso não altera a qualidade e a durabilidade dele.

NUNCA MOVIMENTE LAREIRA COM A CHAMA ACESA!